Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Cara Memilih Pemasok Tas Tote Kanvas Grosir: Berat Kain (oz), Jahitan, Metode Cetak, dan Pemeriksaan Sampel

Details

Jawaban singkat: Zigpac memasok tas tote kanvas secara grosir, dan cara paling aman untuk memilih pemasok tas tote kanvas grosir mana pun adalah berdasarkan bukti, bukan foto katalog. Mintalah spesifikasi tertulis yang mencantumkan berat kain dalam oz/yd² dan GSM, konstruksi pegangan, dan metode cetak; sampel fisik bernomor; serta inspeksi pra-pengiriman berdasarkan batas AQL yang disepakati. Zigpac menawarkan kanvas katun atau campuran katun (6–8 oz atau 10–12 oz ke atas) dengan sablon, DTF, DTG, atau bordir; tingkatan harga mulai 100 pcs; jumlah pesanan minimum final tertera di penawaran Anda; waktu produksi standar 10–15 hari; eProof gratis; serta sampel fisik US$5–30.

Dekorasi stok atau OEM: apa yang sebenarnya bisa diubah oleh pemasok ini?

Sebagian besar pesanan tas tote sudah bermasalah sebelum sampel pertama dibuat. Pembeli meminta kanvas 12 oz dan pegangan yang lebih panjang, tetapi pemasok diam-diam mendekorasi tas polos apa pun yang ada di stoknya. Penerima kemudian menilai hasilnya dari pemakaian sehari-hari. Pada tahun 2026, dalam survei terhadap lebih dari 1 000 pembeli akhir korporat[1], 67 % di antaranya mengatakan bahwa mereka mengukur keberhasilan dari apakah penerima menggunakan barang tersebut secara sukarela. Riset PPAI[2] menemukan bahwa 70,4 % responden memandang ketahanan sebagai sinyal nilai yang paling kuat.

Jadi, mulailah dari model pemasoknya. Dekorator stok mencetak atau membordir tas polos siap pakai. Mereka dapat mengubah logo, warna tinta, dan posisi cetak, tetapi tidak dapat mengubah berat kain, ukuran, atau pegangan. Produsen OEM memotong dan menjahit sesuai spesifikasi Anda, yang memerlukan pembuatan pola dan setidaknya satu putaran sampel. Penawaran "tanpa minimum" biasanya datang dari dekorator stok. Tanyakan model mana yang Anda beli dan minta jawabannya secara tertulis. Kasus penggunaan pembeli dan cakupan pesanan dibahas di halaman tas tote kanvas kustom kami.

Daftar Isi

1. Tabel daftar periksa pemasok
2. Memverifikasi oz dan GSM kain
3. Jahitan dan penguatan pegangan
4. Metode cetak dan perbandingan penawaran
5. Sampel dan inspeksi pra-pengiriman
6. Tanda bahaya dan kapan goni lebih cocok
7. Tanya Jawab

Daftar periksa pemasok tas tote kanvas grosir

Gunakan daftar periksa pemasok tas tote kanvas ini untuk setiap penawaran. Setiap baris

memasangkan sebuah klaim dengan bukti yang membuktikannya.

Aspek	Tanyakan	Bukti	Verifikasi	Tanda bahaya
Berat kain	oz/yd² dan GSM	Spesifikasi pabrik kain, potongan kain	Potong dan timbang	"Kanvas tebal", tanpa angka
Prasusut	Sudah dicuci atau diprasusutkan?	Ya/tidak di penawaran	Cuci satu sampel, ukur ulang	"Kanvas tidak menyusut"
Pegangan	Panjang, lebar, cara pemasangan	Foto jarak dekat	Uji gantung	Cara pemasangan tidak diketahui
Jahitan	Jahitan per inci, keliman	Angka di spesifikasi	Hitung pada sampel	"Jahitan standar"
Cetak dan desain	Metode, warna, file	eProof pada ukuran akhir	eProof dibandingkan desain	Menerima JPEG resolusi rendah
Sampel	Kain produksi massal? Bernomor?	Sampel fisik bernomor	Sampel acuan bertanda tangan	Pembayaran produksi massal sebelum sampel
Inspeksi/AQL	AQL, kelas cacat	Laporan dengan foto	Rencana ISO 2859-1 di PO	"Kami memeriksa semuanya"
Kemasan dan kelembapan	Jumlah per kemasan, karton	Foto karton	Cium, raba, hitung	Karton disegel dalam keadaan lembap

Di Zigpac, ukuran jadi dan kemasan dikonfirmasi di penawaran Anda, dan kanvasnya berupa katun atau campuran katun dengan berat 6–8 oz atau 10–12 oz ke atas. Zigpac menyarankan Anda menyetujui sampel fisik bernomor dan menginspeksi pesanan berdasarkan kriteria tertulis sebelum memberi lampu hijau untuk produksi massal.



Cara memverifikasi oz dan GSM kain sebelum membayar

Kanvas adalah tenunan katun atau campuran katun yang lebih rapat dan berat, dan beratnya dinyatakan dalam ons per yard persegi. 1 oz/yd² kira-kira setara dengan 33,9 GSM. Artinya, 6 oz sekitar 203 GSM, 8 oz sekitar 271 GSM, 10 oz sekitar 339 GSM, dan 12 oz sekitar 407 GSM. Mintalah kedua satuan dicantumkan di penawaran.

Angka berat ini menggambarkan kainnya, bukan tas jadinya. Pegangan, keliman, dan tinta menambah berat, sehingga berat total tas saja tidak dapat memastikan klaim berat kain. Ada dua cara praktis untuk memeriksanya:

- **Potong dan timbang.** Cara ini mengikuti logika ASTM D3776, standar uji massa kain per satuan luas. Potong kain berukuran 10 × 10 cm (0,01 m²) dari sampel atau sisa potongan kain produksi massal. Timbang dengan timbangan berketelitian 0,01 g, lalu kalikan bobotnya dalam gram dengan 100 untuk mendapatkan GSM. Potongan seberat 3,39 g setara sekitar 339 GSM, atau 10 oz. Hitung rata-rata dari tiga potongan yang diambil dari titik berbeda, karena kerapatan kain bervariasi di sepanjang gulungan.
- **Timbang tas jadi.** Jika tidak bisa memotong, timbang sepuluh tas produksi massal dan bandingkan dengan sampel yang disetujui, lalu tuliskan toleransi yang diizinkan di PO.

Kanvas katun tanpa perlakuan akan menyusut pada pencucian pertama, begitu pula area cetak dan panjang pegangannya. Jika tas akan dicuci, cantumkan kain yang sudah dicuci atau diprasusutkan di PO dan pastikan hal itu pada sampel.

Sesuaikan berat dengan penggunaan. 6–8 oz cocok untuk suvenir acara 1 hari, sedangkan 10–12 oz atau lebih berat cocok untuk tas yang dibawa setiap minggu. Periksa juga klaim serat. Menurut panduan pelabelan tekstil FTC[3], tas tote dikecualikan dari kewajiban label serat. Namun, klaim serat apa pun yang dibuat penjual, seperti "katun 100 %", tetap harus benar.

Jahitan dan penguatan pegangan: apa yang perlu dicantumkan dan diuji

Pegangan biasanya rusak di titik sambungannya dengan badan tas, bukan di tengah tali. Cara pemasangan sama pentingnya dengan berat kain. Cantumkan detail berikut dalam spesifikasi:

- **Panjang dan jarak jatuh:** panjang total pegangan ditambah jarak jatuh hingga mulut tas, yang menentukan apakah tas bisa disandang di bahu.
- **Lebar dan bahan:** kain sejenis yang dilipat atau tali webbing katun, dengan lebar dalam milimeter.
- **Pemasangan:** jahitan box-X (persegi dengan tanda silang di dalamnya) atau jahitan penguat bar-tack di setiap ujung. Sebutkan apakah pegangan dijepit di dalam keliman atas atau hanya dijahit di sisi luar.
- **Keliman:** keliman atas lipat ganda agar tepi potongan tidak bertiras, serta jahitan bagian dalam yang dirapikan.
- **Kerapatan jahitan:** jumlah jahitan per inci yang Anda hitung pada sampel yang disetujui dan dicatat sebagai angka. ISO 4915 menamai jenis-jenis jahitan, sehingga kedua pihak dapat menyebut jahitan yang sama.

Lalu uji sampelnya. Isi tas dengan beban terukur yang mencerminkan pemakaian nyata, seperti buku, botol, atau belanjaan. Gantung tas pada kedua pegangan semalaman, lalu ulangi dengan satu pegangan, karena orang sering membawa tas tote dengan cara itu. Setelah itu, periksa apakah ada

jahitan yang bergeser, jahitan yang lepas, atau kain yang tertarik di sekitar box-X, dan foto setiap tahapnya.

Sikapi setiap klaim daya angkut dengan hati-hati sampai Anda melihat laporan laboratorium. Angka kekuatan tarik cengkeram kain, misalnya dari ASTM D5034, mengukur kainnya, bukan jahitan pegangan. Tanyakan apakah angka kg atau lb yang dikutip berasal dari uji pihak ketiga pada tas jadi. Jika tidak, anggap itu sekadar klaim pemasaran.



Sablon, DTF, DTG, atau bordir: pilih metode yang sesuai, lalu bandingkan penawaran

Faktor	Sablon	DTF
Desain paling cocok	Sedikit warna spot solid, bentuk tegas	Foto, gradasi, banyak warna
Jumlah produksi	Sedang hingga besar; biaya persiapan terbagi lebih luas	Kecil hingga sedang
Rasa di tangan	Tinta meresap ke dalam tenunan	Lapisan tipis di permukaan
File	Vektor plus referensi Pantone	PNG transparan sekitar 300 dpi, ukuran akhir
Persiapan	Satu screen untuk setiap warna	Tanpa screen

DTG mencetak penuh warna langsung ke katun alami berwarna terang dan cocok untuk produksi kecil. Bordir cocok untuk logo kecil pada kanvas yang lebih berat, tetapi tidak dapat mereproduksi teks halus. Untuk persiapan desain, ikuti aturan file dalam tabel. Pemasok yang diam-diam menerima tangkapan layar adalah tanda peringatan.

Mintalah rincian biaya persiapan: screen per warna, digitasi bordir, dan posisi cetak tambahan. Tanyakan juga apakah screen, file bordir, dan nomor Pantone diarsipkan untuk pesanan ulang. Lalu bandingkan penawaran secara setara, dengan ukuran jadi, oz dan GSM, warna dan posisi, spesifikasi pegangan, kemasan, biaya sampel, serta ketentuan pengiriman yang sama.

Tingkatan harga kanvas yang tercantum di Zigpac, per November 2026, menunjukkan cara membaca tabel tingkatan harga: 100+ US$1,95, 500+ US$1,45, 1 000+ US$1,10 dan 3 000+ US$0,90 per buah. Artinya, 500 tas sekitar US$725 dan 1 000 tas sekitar US$1 100. Periksa di tingkatan mana jumlah pesanan Anda berada. Dengan tarif 500+, 900 tas berharga sekitar US$1 305, lebih mahal daripada 1 000 tas seharga US$1 100. Harga final tertera di penawaran Anda, karena ukuran, berat kain, warna dan posisi cetak, pegangan, serta kemasan semuanya memengaruhinya. Ongkos kirim, bea masuk, dan inspeksi dihitung terpisah.

Pemeriksaan sampel dan inspeksi pra-pengiriman tas tote kanvas

Sampel bernomor dan sampel acuan

eProof gratis memeriksa tata letak, sedangkan sampel fisik memeriksa tasnya. Mintalah sampel praproduksi yang dijahit dari lot kain produksi massal, dengan nomor sampel pada labelnya dan di penawaran. Pada sampel, ukurlah:

- lebar, tinggi, dan lebar lipatan samping
- panjang, jarak jatuh, dan lebar pegangan
- ukuran cetakan dan jaraknya dari keliman
- warna dibandingkan dengan referensi Pantone di bawah cahaya siang hari
- berat potongan kain
- jumlah jahitan per inci di pegangan

Jika tas akan dicuci, cuci satu sampel dengan cara yang akan dilakukan pengguna akhir. Ukur ulang ukuran, area cetak, dan pegangan, lalu periksa apakah ada retak atau luntur. Jika sampel lolos, kedua pihak menandatangani dan memberi tanggal, lalu masing-masing menyimpan 1 salinan. Sampel acuan ini menjadi rujukan fisik bagi inspektur. Setiap perubahan berikutnya, seperti lot kain atau tinta baru, memerlukan sampel baru. Sampel fisik Zigpac dikirim dengan biaya US$5–30.

Inspeksi pra-pengiriman berdasarkan ISO 2859-1

ISO 2859-1 menetapkan rencana pengambilan sampel untuk inspeksi berdasarkan atribut. Ukuran lot dan tingkat inspeksi menentukan berapa banyak tas yang diambil, sedangkan AQL menetapkan angka terima dan tolak. Tuliskan rencana ini di PO. Contohnya, lot berisi 1 000 tas pada tingkat inspeksi umum II mengambil 80 tas. Pada AQL 2,5 untuk cacat mayor, lot lolos dengan 5 cacat mayor dan gagal pada 6. Pada AQL 4,0 untuk cacat minor, lot lolos dengan 7 dan gagal pada 8. Banyak pembeli menetapkan nol cacat kritis. Anggap angka-angka ini sebagai contoh nilai untuk PO Anda.

Sepakati kelas cacat sejak awal, lengkap dengan foto:

- **Kritis:** pegangan hilang, jamur, logo atau warna salah, atau bau menyengat.
- **Mayor:** jahitan putus di sambungan pegangan, cetakan tercoreng atau bergeser posisi, lubang, atau ukuran di luar toleransi.
- **Minor:** benang lepas, noda kecil, atau keliman bergelombang.

Tambahkan pemeriksaan yang sering terlewat dalam daftar periksa garmen. Cium tas yang diambil sebagai sampel, karena bau apak menandakan penyimpanan yang lembap. Raba bagian dalam lipatan untuk memeriksa kelembapan, dan cocokkan jumlah unit per karton dengan daftar isi kemasan. Sebuah ulasan publik menggambarkan seluruh 24 tas tote dalam satu pesanan tiba dalam keadaan lembap dan berjamur. Saat barang tiba, foto karton sebelum dibuka dan catat kerusakan

apa pun pada tanda terima pengiriman. Buka sampel dalam batas waktu klaim yang telah disepakati secara tertulis, karena tas untuk acara sering dibiarkan tak dibuka selama berminggu-minggu.



Tanda bahaya pemasok, dan kapan goni menjadi pilihan yang lebih baik

- Harga ditawarkan tanpa oz atau GSM.
- "Tanpa minimum" disertai janji ukuran atau pegangan kustom.
- Pembayaran produksi massal diminta sebelum ada sampel fisik.
- Waktu tunggu dihitung dari tanggal pesanan, bukan dari persetujuan desain.
- Klaim bahan organik, daur ulang, atau teruji tanpa sertifikat yang mencakup produk tersebut, seperti OEKO-TEX STANDARD 100[4], GOTS[5] atau GRS.
- Tas tote untuk anak di bawah usia 12 yang dipasok tanpa Sertifikat Produk Anak atau uji timbal[6].

Kanvas lebih unggul untuk detail halus dan lebih tahan dicuci. Goni menjadi pilihan yang lebih baik bila Anda menginginkan tampilan kasar dan alami untuk tas pasar atau tas belanja, dan logo Anda tegas. "Custom Jute Tote Bags" dari Zigpac tersedia dalam goni alami atau berlaminasi maupun Juco dengan berat 200–450 GSM dan biasanya disablon dengan satu hingga empat warna tegas. Goresan halus dan gradasi akan pecah pada tenunan goni, sedangkan Juco mampu menampilkan cetakan yang lebih halus.



Tanya Jawab

Tanya Jawab: Apa arti "tanpa minimum" dari pemasok tas tote kanvas?

Biasanya ini berarti pemasok mendekorasi tas polos dari stok, bukan menjahit tas sesuai spesifikasi Anda. Anda dapat mengubah logo, warna tinta, dan posisi cetak, tetapi tidak dapat mengubah berat kain, ukuran, atau pegangan. Cara ini cocok untuk produksi kecil dan cepat. Ukuran kustom atau pegangan yang diperkuat memerlukan produsen OEM, pembuatan pola, dan setidaknya satu putaran sampel.

Tanya Jawab: Bagaimana cara memeriksa klaim oz pemasok tanpa laboratorium?

Timbang potongan kain. Potong kain berukuran 10 × 10 cm dari sampel atau sisa potongan kain, timbang dengan ketelitian 0,01 g, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan GSM, kemudian bagi dengan 33,9 untuk mendapatkan oz/yd². Potongan seberat 2,71 g setara sekitar 271 GSM, atau 8 oz. Hitung rata-rata dari tiga potongan dan catat hasilnya di samping sampel acuan.

Tanya Jawab: AQL mana yang sebaiknya dicantumkan dalam pesanan pembelian?

Pilih batas yang sesuai dengan penggunaan tas dan tuliskan di PO berdasarkan ISO 2859-1. Contoh yang umum adalah tingkat inspeksi umum II dengan AQL 2,5 untuk cacat mayor, 4,0 untuk cacat minor, dan nol cacat kritis. Yang lebih penting lagi adalah menyepakati sejak awal, lengkap dengan foto, kesalahan mana yang tergolong kritis, mayor, atau minor.

Tanya Jawab: Sablon atau DTF, mana yang lebih baik untuk pesanan logo sebanyak 500 buah?

Untuk logo dengan sedikit warna solid sebanyak 500 buah, sablon biasanya lebih baik karena biaya persiapan terbagi ke seluruh produksi. Pilih DTF untuk foto, gradasi, atau banyak warna. Kirim file vektor dengan referensi Pantone untuk sablon, atau PNG transparan sekitar 300 dpi dalam ukuran akhir untuk DTF.

Tanya Jawab: Berapa lama waktu produksi Zigpac, dan kapan hitungannya dimulai?

Waktu produksi standar Zigpac adalah 10–15 hari, dengan jadwal final tertera di penawaran Anda. Hitungan dimulai sejak persetujuan desain atau sampel, bukan dari tanggal pesanan, dan waktu transit dihitung terpisah. Sisihkan waktu untuk eProof gratis dan sampel fisik (US$5–30), lalu tambahkan waktu inspeksi dan pengiriman saat menghitung mundur dari tanggal barang harus diterima.

Poin Penting

- **Konversikan setiap klaim oz ke GSM dan verifikasi dengan potongan kain.** — 1 oz/yd² ≈ 33,9 GSM; gram potongan kain × 100 = GSM (Sumber)
- **Program tas tote korporat dinilai dari pemakaiannya, bukan dari jumlah yang dibagikan.** — 67 % dari 1 000+ pembeli akhir mengukur keberhasilan dari pemakaian sukarela (Sumber)
- **Ketahanan dipandang sebagai nilai.** — 70,4 % menyebutnya sebagai sinyal nilai paling kuat (Sumber)
- **Bandingkan total biaya pada jumlah pesanan Anda yang sebenarnya.** — 1 000 tas ≈ US$1 100 dibandingkan 900 tas ≈ US$1 305 berdasarkan tingkatan harga November 2026, dengan harga final tertera di penawaran Anda (Sumber)

Langkah Selanjutnya

Pilih pemasok berdasarkan dokumen, sampel, dan ketentuan inspeksi, bukan foto. Untuk memesan tas tote kanvas kustom secara grosir, kirimkan desain, ukuran tas, berat kain, model pegangan, metode cetak, jumlah, dan tanggal barang harus diterima, lalu minta penawaran harga dari Zigpac melalui halaman tas tote kanvas kustom. Zigpac mengonfirmasi jumlah pesanan minimum, harga, dan jadwal final di penawaran, dengan eProof gratis dan sampel fisik seharga US$5–30 sebelum produksi massal.

Catatan Kaki

1. ASI, laporan survei 2026 tentang barang promosi di kalangan pembeli akhir korporat (Januari 2026). ↩
2. PPAI Research, "New Year, New(-ish) Trends." ↩
3. Komisi Perdagangan Federal AS, "Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts." ↩
4. OEKO-TEX, teks standar STANDARD 100. ↩
5. Global Organic Textile Standard (GOTS), Global Standard gGmbH. ↩
6. Komisi Keamanan Produk Konsumen AS, "Total Lead Content." ↩

November 25, 2026